

Montageanleitung für Hochspiegel FT- Reihe

Gültig für Art.-Nr.: 16203 – Kastenaußenmaß 3,19 m x 1,34 m – 1,5 m hoch
16253 – Kastenaußenmaß 3,19 m x 1,34 m – 1,2 m hoch

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Zum Lieferumfang gehören:

Teilebenennung	Ersatzteil-Nr.	16203	16253
Ständerprofil vormontiert 1731 lang	15009	6	-
Ständerprofil vormontiert 1442 lang	16248	-	6
Verbindungsblech HSP	46937	10	8
Verbindungsblech hinten	47049	4	2
Verbindungsblech mitte	47770	6	4
Querprofil f. Leitergestell	45916	3	3
Querprofil Mitte 130 lang	47766	5	5
Längsprofil	47829	6	4
Längsprofil vorn	47830	8	5
Adapterprofil 250 lang	47846	6	6
Linsenschr. m. Innenskt. M8x40	T3506330	48	36
Linsenschr. m. Innenskt. M8x20	T3506000	82	62
Skt.- Mutter M8 selbstklemmend	T3516600	122	90
Scheibe 8,4 DIN 9021	T3520500	48	36
Scheibe 8,4 DIN 125	T3520400	74	54
Federring B8	T3527300	12	12
Vierkantstopfen 25x25, schwarz	T4503000	6	6

benötigtes Werkzeug:
1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
1 Schraubendreher

Aufbauanleitung: Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Siehe auch beiliegende Zeichnungen.

1. Die Vierkantstopfen mit einem Schraubendreher aus den Ecksäulen entfernen.
2. Nur die vorderen und mittleren Ständerprofile mit den Längs- und Querprofilen und Verbindungsblechen verschrauben.
3. Vormontierter Hochspiegel zusammen mit den Adapterprofilen in Ecksäulen einstecken und verschrauben.
4. die hinteren Ständerprofile mit den dazugehörigen Quer- und Längsprofilen montiert.
5. Alle Schraubverbindungen nachziehen.

